



Tak fordi du har valgt et rullegardin fra Sunrolls!

For at få det meste ud af Deres rullegardin, og gøre montagen så let som mulig, foreslår vi, at du læser hele denne vejledning, inden du begynder montagen.

Start med at kontrollere at alt er i pakken.

Pakken indeholder følgende:

- 1 stk. rullegardin monteret på rør, i røret er der fra fabrikken monteret:
 - 1 stk. bøsning til montage på beslag i den ene ende
 - 1 stk. bøsning til kædehjul, og montering på beslag i den anden ende.
- 1 stk. kædehjul, med kæde
- 2 stk. monteringsbeslag
- 2 stk. kapper til monteringsbeslag
- 4 stk. plugs
- 4 stk. skruer

Trin For Trin...

1. Kontroller at gardinets bredde passer til vinduet. Det er vigtigt at gardinet monteres således det er symmetrisk i vinduet, både af hensyn til udseende og at gardinets bundskinne hænger frit i begge sider.
2. Monter beslag i den side hvor kæden ønskes (kan placeres i begge sider efter behov).
3. Sæt kappen på beslaget.
4. Monter rullegardinet i beslaget, og hold det andet beslag på plads, således der er 2 mm. luft, fra beslag til rør. Mærk op hvor beslaget skal sidde. Fjern gardinet og skru beslaget fast. Monter dæk kappen.
5. Monter kæde og kædeholderen. Samleleddet på kæden skal placeres, således det kan køre frit op og ned. Sæt røret ind i beslaget i den ende, hvor der ingen kæde er. Monter beslaget ved at føre beslaget ind i slidsen, tryk på knappen og bøsningen glider ind i beslaget. **Bemærk:** Det er vigtigt at vende bøsningen således man kan komme til at trykke på knappen, når gardinet skal demonteres.
6. Afprøv gardinet! Har du problemer er du velkommen til at kontakte os!

